



**SV** Klister över ruban UN 1013 med reflexiketten. Ruban måste vara helt överläggt

**PL** Zakończ romb z oznaczeniem UN 1013 etykietą uzupełniająca. Należy całkowicie przykryć romb!

**IT** Incollare l'etichetta della ricarica o refill sul rombo con la dicitura UN 1013. Il rombo deve essere completamente ricoperto!

**RU** На маркировку UN 1013 наклеить этикетку с данными о заправке. Этикетка должна полностью закрывать маркировку!

**DE** Überkleben Sie die UN 1013 Raute mit dem Refill-Etikett. Die Raute muss vollständig überdeckt sein!

**EN** Stick the refill label over the UN1013 diamond. The diamond must be fully covered!

**CZ** Přelepte kosočtverec UN 1013 etiketou pro novou náplň. Kosočtverec musí být úplně zakryt!

**DA** Påklæb UN 1013-romben etiketken. Romben skal være fuldstændig dækket!

**FR** Collez l'étiquette recharge sur le losange UN 1013. Ce losange doit être entièrement recouvert !

