



BWT Perla
BWT Perla Home
BWT Perla Seta
Blødgøringsanlæg

Scan for videoguides og
dokumentation



For You and Planet Blue.

 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY

1 Leveringsomfang



Med BWT Perla medfølger:

Antal	Beskrivelse	Bemærkninger
1 stk.	Quick guide	
2 stk.	Trykslanger 1,2m	
2 stk.	5/4" gummipakninger	
1 pose	Klemmer/spænder	
1 stk.	3/4" gummipakning	
1 stk.	3/4" filtersi med pakning	
1 stk.	"Vigtige informationer" hæfte	
1 stk.	BWT loclean rensetablet	
1 stk.	BWT Testsæt	
1 stk.	BWT AQA test Easy 6 strips	

Optioner:

BWT varenr./ VVS nr.	Beskrivelse	Bemærkninger
656525010 / 398899950	BWT Installationssæt inkl. BWT specialvandlås	
656518000 / 398841912	Trykslange 1,2m 3/4"-5/4"	
400240347 /	5/4" gummipakning	
400240348/	3/4" gummipakning	
402060730 /	3/4" filtersi med pakning	
701995400 / 398841690	BWT loclean rensetablet m. 4. stk.	
652000100 / 398841303	BWT Testsæt	
652000110 / 398841691	BWT AQA test Easy m.strips	
421018750 / 398841610	BWT AQA Guard Wireless Sensor	Der kan tilkobles 10 stk.
321368000 / 398841211	BWT Perla Tabs, 10 kg	
321408510 / 398841910	BWT Hygiejnisk filter E1, 100 µm, 3/4" (1")	
321408520 / 398841980	Udskiftningsfilter til E1, 2 pak, 100 µm.	

2 Test råvandets hårdhedsgrad

Test råvandets hårdhedsgrad med BWT Testsættet. Den målte hårdhedsgrad skal anvendes til indstilling af BWT Perla blødgøringsanlægget. Sørg for, at testvandet ikke kommer fra blødgøringsanlægget.


1. Påfyld 7,5 ml råvand (op til stregen i målebægret)
2. Tilsæt **to** dråber "Lösung A" i bægre og omryst. Nu skifter vandets farve til pink.
3. Tilsæt og tæl herefter antal dråber af "Lösung B". Omryst efter hver tilsat dråbe, indtil væsken skifter til **blå** farve
4. Noter antallet af tilsatte dråber, som er lig med antallet af hårdhedsgrader i råvandet.



3 Installationstegning

Installér og monter BWT Perla blødgøringsanlægget, som vist på installationstegningen.


NB. Montage af prøveudtagningsventiler gælder installation af anlægget i etagebyggeri.



4 Opstart af BWT Perla blødgøringsanlæg


Idriftsættelse og registrering af BWT Perla

1.




Åbn for vandet til anlægget og luk bypasset.
Anlægget starter op, vent til du ser Displayindstillinger.

2.




Vælg dansk sprog og °dH som enhed for hårdhedsgrad, tryk på **FORTSÆT**.

3.



Tryk på **FORTSÆT** for at gennemføre installationstjek og gennemfør de fire tjekpunkter.

4.




Til sidst påfyldes BWT Perla Tabs salt i saltbeholderen op til max. stregen.

- AQA Floor Sensor må ikke være våd/fugtig under opstarten.
- Der må ikke fyldes vand i saltbeholderen!
- Alle slanger skal være monteret og fastspændt!


Tryk på **FORTSÆT** for at afslutte installationstjek.

5.




Tryk på en af pilene for at vælge om du vil registrere anlægget eller fortsætte opstarten **uden** registrering. (f.eks. hvis du ikke kender anlægsejeres e-mailadresse)

6.



Indtast anlægsejerens e-mailadresse og tryk på **FORTSÆT**

7.



Vælg Danmark (se bort fra 'postnummer' øverst) og tryk på **FORTSÆT**.

8.




Indtast den hårdhedsgrad på råvandet som du målte til at starte med. Hårdhedsgraden på udgangsvandet indstilles til 6 °dH. Tryk på **FORTSÆT**.

9.



Under opstarten vil BWT Perla starte en skylleprocedure. Tjek at alle slanger holder tæt! BWT Perla blødgøringsanlæg er nu idriftsat!


10.



BWT Perla er nu idriftsat, tryk på **"Fortsæt til statusoversigt"** for at komme til startskærm.


Tilslutning af BWT Perla til boligens/ejendommens WIFI

1.




Tryk på menuen (de tre streger) øverst til venstre for at komme ind i menu-oversigten.

2.




Vælg **Indstillinger > Generelt > Wi-Fi** for at koble BWT Perla til det lokale WIFI-netværk.

3.




Tryk på knappen øverst til højre for at aktivere WIFI-funktionen. Vælg dit trådløse netværk ved at trykke på pilen og indtast netværkets password. BWT Perla vil nu etablere forbindelsen.

4.




Når forbindelsen er registreret vil du kunne se netværkets navn ved **"Forbindelse"** i **Generelt**-menuen.

5 Aktivér og afslut produktregistrering af BWT Perla



1. Tjek din mail og find aktiveringsmailen (tjek også spam-mappen)
2. Klik på linket "Aktivér dit produkt nu" for at komme til aktiveringswebsiden











1. Udfyld felterne og afslut registreringen.
2. BWT Perla er nu registreret!

6 Download "BWT Best Water Home" APP til din smartphone

"BWT Best Water Home" APP kan downloades i Apple Store og Google Play.

Opret en BWT-brugerkonto (hvis du ikke allerede har en) og anvend samme e-mailadresse som blev indtastet i BWT Perla anlæggets display.

<p>1. Download app</p> 	<p>2. Åbn app</p> 	<p>3. Opret brugerkonto eller log ind</p> 	<p>3. Opret brugerkonto eller log ind</p> 
<p>4. Bekræft konto i e-mail</p> 	<p>5. Konto bekræftet</p> 	<p>6. Log ind i app, swipe ned for at opdatere</p> 	<p>7. Perla er tilgængelig i din app</p> 

Idriftsættelse og produktregistrering af BWT Perla er nu afsluttet!

For mere Information scan QR kode:



Kontaktoplysninger

BWT Danmark

Geminivej 24

2670 Greve

Telefon +45 43 600 500

E-mail kundeservice@bwt.dk

www.bwt.dk

